

FICHA TÉCNICA GATO ESTIBADOR DE 3 TON Código: 6078

CARACTERÍSTICAS

Introducir las horquillas:

Se deben introducir las horquillas del estibador por debajo del palet, asegurándose de que estén completamente dentro para que las ruedas descansen en el suelo y no en el palet.

Accionar la palanca:

Se debe empujar la palanca de accionamiento hacia abajo y bombear el mango hacia arriba y hacia abajo. Al bombear, se sentirá resistencia y se notará cómo las horquillas levantan el palet.

Elevar la carga:

Se debe continuar bombeando el mango hasta que el palet se eleve lo suficiente para poder moverlo con facilidad, aproximadamente un espacio libre de una pulgada entre el piso y el palet suele ser suficiente.

Trasladar la carga:

Una vez elevada la carga, se puede mover el estibador empujando de forma segura, flexionando las rodillas, manteniendo la espalda recta y la cadera hacia atrás.

Descender la carga:

Para bajar el pallet, se debe accionar la palanca de descenso, la cual liberará la presión hidráulica y permitirá que las horquillas bajen suavemente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga: 3 toneladas.

Altura de levante: 30 cm.

Material de ruedas: Poliuretano.

Largo de uña: 1.20 m

Ancho: 70 cm

Ancho interno: 37 cm **Presentación:** Sin blíster.

Sistema Tandem: Proporciona mayor estabilidad durante la manipulación de

cargas.

Construcción: Ruedas y rodillos con

construcción ultra reforzada.

CONDICIONES DE TRABAJO

Es importante recordar que el estibador manual es una herramienta de transporte, no de elevación. Además, se debe asegurar que la carga esté bien equilibrada y no exceda la capacidad máxima del estibador (3 toneladas en este caso).



GARANTÍA

6 MESES DE GARANTIA POR FABRICANTE NOTA:

No cubre garantía por el mal uso, abuso o instalación indebida.

COLORES NARANJA

