

PISTOLA DE CALOR X 5 PIZ NBT-HG-2000AT 2.000 W - 5780E
1. Identificación del producto

Código interno:	5780E
Denominación:	Pistola de aire caliente con caudal y temperatura graduables
Modelo:	NBT-HG-2000AT
Marca:	NEWBEAT
Tipo de producto:	Herramienta eléctrica de acabado y termofijación manual monofásica
Uso recomendado	Remoción de pintura, unión de lonas, modulación de termoplásticos, instalación o retiro de vinilos u otras cubiertas adhesivas


2. Especificaciones técnicas generales

Parámetro	Valor	Detalle técnico
Dimensiones equipo	26 x 21 x 9.5 cm	Largo, ancho, alto
Dimensiones estuche	34 x 28 x 11 cm	Largo, ancho, alto
Peso	850 g / 1050 g	Equipo en vacío / estuche con accesorios
Material	Poliamida (PA6-GF30)	Carcasa con mango ergonómico de elastómero termoplástico
Cable	2 m	Encauchetado con adaptador universal
Alimentación	110 V - 127 V / 50-60 Hz	AC monofásico
Potencia	2000 W	Potencia nominal de salida

Contenido del empaque:

Estuche plástico rígido, equipo, mango para láminas de calefateo, lámina triangular de calefateo, boquilla reductora, de gancho, deflectora, esparcidora, manual de usuario.

3. Características principales

Equipo	Equipo con 2 niveles de caudal de aire por seleccionador deslizante y 9 niveles de graduación de temperatura por controlador de rueda.
Caudal	2 niveles de selección de caudal (nivel 1: 250 L/min - nivel 2: 500 L/min).
Temperatura	9 niveles de selección de temperatura por rueda de selección en base del equipo con rangos máximos dependientes del caudal (nivel 1: 50 / 450 °C - nivel 2: 60 / 600 °C).
Ciclo de trabajo	Se recomienda un ciclo de 60% (hasta 20 min de trabajo por 10 a 15 min de reposo hasta 5 horas diarias) con el fin de prolongar la vida útil del motor y la resistencia térmica.

4. Recomendaciones y seguridad

Selección de temperatura	Se recomienda el nivel 1 para remoción de adhesivos o moldeo de plásticos delgados, mientras que el nivel 2 para soldadura de plásticos y remoción de pinturas gruesas.
Distancia de trabajo	Mantenga una distancia mínima de trabajo de 5 a 10 cm para evitar que el aire caliente rebote al interior del motor generando sobrecalentamiento.
Prevención contra incendios	No dirija el flujo de aire exclusivamente a un punto por un tiempo prolongado, ni contra materiales o líquidos inflamables.
Boquillas	No manipule las boquillas durante el uso, ni inmediatamente después de terminar un ciclo de trabajo.
Posición de descanso	No coloque la herramienta acostada mientras esté encendida. Cuando no use la herramienta colóquela en posición vertical sobre su base plana.
Entorno	No obstruya la rejilla de alimentación de aire del equipo, puede causar la quema inmediata del motor por falta de flujo, ni use la herramienta bajo la lluvia o entornos con alta humedad.