

GABINETE PARA HERRAMIENTAS - 1164B
1. Identificación del producto

Código interno:	1164B
Denominación:	Carro portaherramientas modular 2 en 1
Modelo:	1164B
Marca:	I O TOOLS
Tipo de producto:	Equipo de almacenamiento y organización de taller
Uso recomendado	Almacenamiento, organización, desplazamiento y resguardo de herramienta manual, neumática, eléctrica o inalámbrica en estaciones de trabajo o talleres


2. Especificaciones técnicas generales

Parámetro	Valor	Detalle técnico
Dimensiones exteriores (Largo x Ancho x Alto)	70 x 33.5 x 76 cm	Módulo superior
	60 x 26 x 34 cm	Módulo inferior
	70 x 33.5 x 108 cm	Módulo completo
Dimensiones internas de gavetas (Largo x Ancho x Alto)	14.5 x 22 x 3.5 cm	Pequeñas de módulo superior
	51.5 x 22.5 x 3.5 cm	Medianas de módulo superior
	51.5 x 22.5 x 7 cm	Grandes
	61 x 30 x 34 cm	Espacio de almacenamiento inferior
Peso	10.35 kg	Módulo superior
	14.3 kg	Módulo inferior
Material	Lámina de acero Cal. 20	Acabado en pintura electrostática
Capacidad nominal de carga estática	130 kg	Capacidad de carga total de los dos módulos
Capacidad máxima de gavetas (Carga estática)	5 kg	Gavetas pequeñas de cuerpo superior
	10 kg	Gavetas medianas superior
	14 kg	Gavetas grandes
	45 kg	Cuerpo de almacenamiento de puerta abatible
Ruedas	Ø 7.5 cm (~Ø 2")	Ruedas de cuerpo plástico
Composición de gavetas por módulo	3 pequeñas	Módulo superior
	2 medianas	
	1 grande	
	2 grandes	Módulo inferior
	1 espacio de almacenamiento	

Contenido del empaque: Gabinetes combinados, llaves, ruedas, manija de empuje, tornillería de instalación de ruedas y manija.

3. Características, recomendaciones y seguridad

Módulo superior integrable	El espacio de almacenamiento cuenta con una compuerta lateral por la cual se retira o se inserta el módulo superior, convirtiendo el equipo en un solo cuerpo o en un espacio de almacenamiento seguro para el módulo superior.
Espacio seguro superior	El módulo superior cuenta con espacio de almacenamiento en su tapa, la cual se puede mantener abierta mediante tensores y se puede asegurar con chapa adicional, además de que se incluyen trabas con las que se pueden bloquear las gavetas.
Límite de capacidad de carga	Se recomienda respetar la capacidad de carga máxima para evitar daños en las superficies, flexiones o pandeos prematuros.
Distribución de peso correcta	Mantenga un efecto pirámide en la distribución de los elementos a almacenar en el producto con el fin de mantener la estructura estable.
Cierre de seguridad en movimiento	Procure bloquear o asegurar los compartimientos y cajones del carro al entrar en movimiento o traslado con el fin de evitar caídas o aperturas accidentales
Accionamiento de frenos	Las llantas giratorias cuentan con una palanca de bloqueo, asegure las mismas cuando el carro se encuentre en una posición de trabajo fija.
Superficies de desplazamiento	Evite transitar sobre superficies irregulares, con grietas profundas o sobre rejillas de desagüe, os impactos secos pueden agrietar o deformar los puntos de anclaje de la lámina.
No usar como apoyo	No realizar uso del carro ni sus cajones como escalones o plataformas de trabajo, para realizar fuerzas de palanca ni golpes de fuerza estructural.
Mantenimiento de rieles, correderas y rodamientos	Aspire o limpie las superficies de contacto de rieles y correderas periódicamente para retirar elementos que puedan obstruir el movimiento libre de los mismos. Aplique por lo menos una capa superficial de lubricación anual en rieles, correderas y rodamientos para mantener un movimiento libre y fluido.
Cuidadod de los tapetes protectores	No coloque herramientas o piezas excesivamente calientes directamente sobre los tapetes de foami/goma para evitar daños o deformaciones.