

TALADRO DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS 20 V J0Z-DW07-13 - 4403A

1. Identificación del producto

Código interno:	4403A
Denominación:	Taladro percutor / atornillador inalámbrico sin escobillas (Brushless)
Modelo:	J0Z-DW07-13
Marca:	LEIMING
Tipo de producto:	Herramientas de perforación y fijación inalámbricas con diodo led de iluminación auxiliar.
Uso recomendado	Perforación en mampostería, concreto, metales, madera, láminas, fijación, atornillado instalación y montajes en campo / carpintería, construcción, mantenimiento, metalmecánica e instalaciones varias.



2. Especificaciones técnicas generales

Parámetro	Valor	Detalle técnico
Dimensiones:	200 * 220 * 75 mm	Largo * Alto * Ancho
Peso:	1700 g	Equipo sin batería
Material:	ABS, elastómero	Carcasa en ABS de alta resistencia con recubrimiento que facilita el agarre y absorbe parte de las vibraciones.
Alimentación:	20 V / 110 V - 50-60 Hz	Equipo alimentado por batería de 20V, cargador de batería alimentado a 110 V / 50-60 Hz.
Torque	100 Nm	Par máximo en condiciones de máxima exigencia.

Contenido del empaque: Taladro percutor, cargador de pedestal, 1 batería ion de litio 20 V - 2 Ah, mango auxiliar, manual de usuario.

3. Componentes principales

Elemento	Detalle
Batería	20 V Máx - 2 Ah, celdas de ion de litio en carcasa en ABS con diodos indicadores de nivel de carga. Instalada agrega un peso aproximado de 400 g al equipo. No cargar si presenta daño estructural o rupturas en su carcasa. La duración de la carga dependerá del tipo de uso del equipo.
Cargador	Tipo pedestal con carcasa en ABS, salida máxima de 21.5 V / 2.4 A, con bombillo indicador de carga. Tiempo de carga aproximado de batería 2 horas. No iniciar ciclo de carga si presenta daño estructural o rupturas en su carcasa.

Motor	Motor 20 V sin escobillas (Brushless) con sistema de ventilación forzada por aspa integrada con control de torque dinámico por microcontrolador integrado.
Mango auxiliar	ABS con agarre optimizado de fijación mediante tornillo ajustable al cuerpo del equipo.
Selector de torque	Anillo selector de nivel de torque ajustable en 19 posiciones que gradúan el torque final del equipo para cortes de embrague rectos evitando que se barran las cabezas de los tornillos o se dañen las superficies de trabajo.
Selector de función	Anillo selector de función independiente con 3 modos mecánicos: - Percutor: activa el mecanismo de discos flotantes internos que generan impactos axiales de alta frecuencia. - Atornillador: habilita el embrague de torsión regulable permitiendo controlar el límite de apriete para evitar daños en superficies y tornillos. - Taladro: bloquea el sistema de embrague para entregar el 100% del torque continuo al mandril para realización de perforaciones limpias.
Mandril metálico	Mandril autoajustable (keyless) lo que proporciona agarre y resistencia superior a mandriles plásticos ante vibraciones. Capacidad: 1.5 mm a 13 mm (1/2")
Control de velocidad variable	Interruptor de accionamiento progresivo con electrónica de regulación lineal que permite ajustar en 8 niveles la velocidad/frecuencia de impacto, dependiendo la presión ejercida.
Selector de rango mecánico	Caja de engranajes planetarios de dos velocidades mecánicas mediante conmutador deslizante superior integrado en la carcasa.

4. Capacidad de trabajo

Caja	Velocidad sin carga	Tasa de impacto percutor (Bpm)	Tipo de operación recomendada
Velocidad 1 (baja)	0 - 400 rpm	0 - 6750 bpm	Operaciones de atornillado y perforado de alta fuerza con torque máximo.
Velocidad 2 (alta)	0 - 1800 rpm	0 - 26250 bpm	Perforación rápida en metales, maderas y modo percutor en ladrillo/concreto.

5. Seguridad

Prevención de descarga profunda	No permita que la batería se descargue por completo, esto genera estrés químico que provoca daño irreversible en la capacidad nominal de carga.
Elementos de protección personal	Usar elementos de protección personal durante el uso del equipo tales como gafas de protección, protección auditiva y guantes (riesgo de material particulado, impacto repetitivo de alta frecuencia y agarre óptimo para evitar contragolpes de torsión).
Uso normativo de selector de modos	Detenga por completo el motor antes de accionar el conmutador de velocidades mecánicas, el anillo selector de funciones o el selector de torque.
Condiciones de almacenamiento	Almacene el equipo y la batería en un lugar fresco y seco. Si el equipo será almacenado por más de 30 días, retire la batería del equipo y consérvela con una carga parcial de entre 40% y 60% en un ambiente fresco y protegido de la luz solar directa.