

BANQUILLO PARA MECANICO MULTIFUNCIONAL RODANTE- 1568D
1. Identificación del producto

Código interno:	1568D
Denominación:	Banquillo multifuncional para mecánico con 3 gavetas y 2 bandejas abatibles
Modelo:	1568D
Marca:	I O TOOLS
Tipo de producto:	Equipamiento de taller / Mobiliario técnico rodante / Organizador de herramientas
Uso recomendado	Trabajos de mecánica automotriz, motociclismo, mantenimiento industrial, detallado vehicular (detailing) y tareas de taller general que requieran movilidad, ergonomía y almacenamiento al alcance de la mano.


2. Especificaciones técnicas generales

Parámetro	Valor	Detalle técnico
Dimensiones:	680 * 410 * 365 mm	Banquillo con bandejas abiertas
Peso:	11 kg	Equipo armado en vacío
Material:	Acero estructural/cuero sintético	Estructura en tubería cuadrada de 1" en calibre 20 con superficies en lámina de acero calibre 22 y asiento de espuma recubierto con cuero sintético.
Capacidad de carga	120 kg	Carga dinámica máxima de operario

Contenido del empaque: Piezas de armado de estructura, superficie, ruedas, herramienta de armado.

3. Componentes principales

Elemento	Detalle
Cojín	Asiento acolchado de 5 cm de altura recubierto con vinil/cuero sintético negro texturizado. Medidas de asiento: 410 * 225 * 50 mm
Bandejas abatibles	Bandejas laterales abatibles con bordes retenedores en tubería cuadrada y base en lámina calibre 22. Capacidad de carga: 5 kg por bandeja. Base: 100 * 305 mm
Gavetas	Gavetas frontales en acero con rieles de deslizamiento telescópicos. Medidas de rieles: 200 * 27 mm. Extensión máxima de rieles: 180 mm. Medidas de gavetas: 320 * 200 * 65 mm. Capacidad de carga: 10 kg

4. Recomendaciones y seguridad

Capacidad de carga	No exceda la capacidad máxima nominal del asiento de 120 kg, el sobrepeso fatiga prematuramente la tubería calibre 20 y deforma los rodamientos de las ruedas.
Prohibición de uso como escalera	NUNCA se ponga de pie sobre el asiento o las bandejas laterales para alcanzar objetos altos. El banquillo cuenta con ruedas giratorias libres y carece de la estabilidad necesaria para funcionar como plataforma o escalera.
Uso exclusivo en superficies planas	Utilice el banquillo únicamente sobre suelos firmes, nivelados, lisos y libres de obstrucciones, no lo desplace sobre rampas pronunciadas, terrenos blandos, rejillas de desagüe o suelos agrietados mientras se encuentre sentado en él.
Distribución del peso	Coloque las herramientas más pesadas en las gavetas inferiores y distribúyalas de manera uniforme. Evite concentrar todo el peso en la parte frontal de una sola gaveta para no forzar los rieles telescópicos de 200 mm.
Cuidado de Rodachines	Limpie periódicamente los ejes de las ruedas para remover acumulación de hilos, virutas metálicas, cabellos o polvo que bloqueen el giro libre. Si nota rigidez, aplique una pequeña cantidad de lubricante multiusos en las balineras de la pista giratoria.