

HUMIDIFICADOR DE ESCRITORIO (22W) - 7618

1. Identificación del producto

Código interno:	7618
Denominación:	Humidificador de vapor frío de mesa
Modelo:	HU18-02D
Marca:	I O TOOLS
Tipo de producto:	Humidificador, tratamiento de aire, climatización y confort
Uso recomendado	Ideal para espacios cerrados pequeños a medianos como habitaciones, oficinas, consultorios, salas de estudio (5 a 20 m ²)



2. Especificaciones técnicas generales

Parámetro	Valor	Detalle técnico
Dimensiones:	245 * 120 * 169 mm	Ancho x largo x alto
Peso:	350 g	Equipo en vacío
Material:	ABS - PP	Plastico ABS en carcasas y tanque de agua de polipropileno
Alimentación:	24 V - 1A DC	Requiere adaptador de corriente externo (incluido) con entrada de 110 V AC y salida de 24 V DC
Potencia	22 W	Potencia nominal de salida

Contenido del empaque: Equipo, filtros, adaptador de corriente, manual de usuario.

3. Componentes principales

Elemento	Detalle
Botones de control	Botones táctiles, accionan encendido, cantidad de vapor, tiempo de funcionamiento y panel lumínico.
Tanque de agua	Tanque de polipropileno traslúcido con capacidad de 1.6 L para agua (se recomienda utilizar agua purificada o destilada con el fin de alargar la vida útil del filtro y el atomizador). Es obligatorio realizar limpieza al tanque cada 3 días.
Bomba de aire	Bomba silenciosa de baja potencia que expulsa el aire del atomizador.
Atomizador	Ubicado en la parte inferior del tanque, procesa 180 ml/h de vapor aproximadamente.
Base	Cuenta con orificios de entrada de aire (mantener despejados), patas antideslizantes y entrada para adaptador de 110 V AC a 24 V DC.

4. Seguridad

Elemento	Detalle
Riesgo Eléctrico	Mantener equipo y cables en perfectas condiciones, un cable en mal estado o un tanque fisurado puede generar fugas de agua del equipo a líneas de electricidad. No llenar el tanque de agua mientras el equipo se encuentre conectado a la red eléctrica.
Mantenimiento y uso	Realizar una profunda limpieza del tanque cada 3 días con el fin de mantener en buen estado el mismo y mantener libre la toma de aire del equipo.
Compatibilidad	Es posible usar el equipo con aceites esenciales, únicamente si estos tienen base acuosa (hidrosolubles) con el fin de evitar daños.
Apagado	Por medio del botón de encendido/apagado se puede realizar un apagado manual del equipo sin embargo, el equipo cuenta con sistema de protección, al llegar a nivel mínimo de agua en el tanque este se apaga automáticamente.
Compatibilidad	Es posible usar el equipo con aceites esenciales, únicamente si estos tienen base acuosa (hidrosolubles) con el fin de evitar daños.